Purple-Pi-OH RK3566 - 上手指南

- 一、主板介绍
- 二、电源接口
- 三、系统账户及密码
- 四、调试接口
 - 4.1 调试串口与主板连接
 - 4.2 ADB调试及常用命令使用
 - 4.2.1 ADB调试接口
 - 4.2.2 常用命令使用
 - 4.2.1 查看设备序列号
 - 4.2.2 使用adb工具连接设备
 - 4.2.3 获取系统日志
 - 4.2.4 安装 APK
 - 4.2.5 将文件拷贝到主板
 - 4.2.6 将主板文件拷贝到本地
 - 4.3 HDC调试及常用命令
 - 4.3.1 查看设备序列号
 - 4.3.2 使用hdc工具连接设备
 - 4.3.3 安装软件
 - 4.3.4 将文件拷贝到主板
- 五、显示接口

3.4.1 HDMI 3.4.2 MIPI

- 5.4.2 WIFT
- 六、MIPI CSI Camera





文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
----	------	----	----	----

一、主板介绍

Purple Pi OH智能主板,配备Rockchip RK3566四核Cortex-A55处理器,主频最高1.8GHz, LPDDR4/LPDDR4X 默认2GB,最大可以支持8GB内存。芯片内嵌的新一代GPU(Mali-G52 2EE)支持 高分辨率显示,拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力。支持Linux buildroot+QT5 / Debian10 / Ubuntu / Android11系统。





电源接口

主板额定电压:5V,电流要求:大于等于1A。 主板共有3个供电接口,

1. 标准TYPE-C座

序号



2. 其二是红色的PH2.0-2Pin线对板连接器

定义



电平/V

4

说明

1	VDD_5V	5V	5V电源输入供电
2	GND	GND	电源地

3. 2*20Pin双排针 PIN2

三、系统账户及密码

系统版本	账户	密码
Debian10 Desktop	root	未设置密码
	linaro	linaro
Ubuntu2004 Desktop	root	未设置密码
	ido	123456
Ubuntu2004 Server	root	wise-kit
Buildroot	root	rockchip

四、调试接口

主板预留调试串口接口,可用于查看uboot、内核和系统软件输出的日志信息,在脱离显示屏的情况下,可通过调试串口终端修改和部署系统软件运行。调试串口位于主板的J4接口,如下图所示:





USB转串口模块驱动及驱动安装视频

链接: https://pan.baidu.com/s/1N75W1eFUnR62Xy6khnTOVg?pwd=huhn 提取码: huhn

4.1 调试串口与主板连接

调试串口与USB转串口模块连接方法如下图所示:



4.2 ADB调试及常用命令使用

4.2.1 ADB调试接口

ADB工具包及相关命令操作视频链接,ADB工具具体使用方法参考压缩包下的readme.txt 链接: https://pan.baidu.com/s/1Z0i7G2M1NT0_-C5LAAzxZw?pwd=vlpm

```
提取码: vlpm
```



1. 使用USB Type-C数据线将上图USB接口连接到PC端的USB接口

2. 系统启动后,将会在设备管理器中识别到Android ADB Interface 设备

~	🗄 Q	M007
	~ 🗔	Android Device
		🔙 Android ADB Interface
	100	

4.2.2 常用命令使用

4.2.1 查看设备序列号

•	A-X'S	Shell D 复制代码
1	C:\Users\aston> adb devices	
2	List of devices attached	
3	397ec3c477064c11 device	
4.2.2	2 使用adb工具连接设备	

Shell D 复制代码 C:\Users\aston> adb shell 1 rk3566_r:/ \$ ls 2 3 acct bin cache d data_mirror default.prop etc init.env iron.rc lost+found mnt oem product sdcard sys system_ext apex bugreports config data debug_ramdisk dev init linkerco 4 nfig metadata odm proc res storage system vendor

4.2.3 获取系统日志

1	# 查看全部日志
2	C:\Users\aston> adb logcat
3	
4	# 仅查看部分日志
5	C:\Users\aston> adb logcat –s WifiStateMachine StateMachine
6	
7	
/	# 体作系站口心到电脑争地目来
8	C:\Users\aston> adb logcat -v time > your/target/path

4.2.4 安装 APK

•	Plain Text 日 复制代码
1	#让ADB设备端切换到root权限模式
2	C:\Users\aston> adb root
3	
4	#重新挂载文件系统,将设备改为可读可写
5	C:\Users\aston> adb remount
6	
7	#安装
8	C:\Users\aston> adb install "apk文件路径"
9	#重新安装
10	C:\Users\aston> adb install -r "apk文件路径"

4.2.5	将文件拷贝到主板		
•		Plain Text	₽ 复制代码
1	C:\Users\aston> adb push "本地路径""主板系统路径"		
4.2.6	将主板文件拷贝到本地		
•		Plain Text	₽ 复制代码
1	C:\Users\aston> adb pull "主板系统文件路径" "本地路径"		

4.3 HDC调试及常用命令

hdc工具包及相关命令操作视频链接,hdc工具具体使用方法参考压缩包下readme.txt 链接: https://pan.baidu.com/s/19mqVRC2j0ERd07g7bockjQ?pwd=cbn4

提取码:cbn4

注:具体接线方法可参考【4.2 ADB调试及常用命令】

hdc常用命令

4.3.1 查看设备序列号

•		Plain Text D 复制代码
1 2	C:\Users\aston> hdc list targets 15010038475446345206add5bc618900	
4.3.	2 使用hdc工具连接设备	AV
•		Plain Text 日复制代码
1 2 3 4 5	C:\Users\aston> hdc shell # ls bin config etc lib64 proc s chip_prod data init lost+found storage s chipset dev lib mnt sys t	ys_prod updater ystem vendor mp
4.3.:	3 安装软件	
-		Plain Text / D 复制代码
1 2 3 4 5	<pre>#重新挂载文件系统, 将设备改为可读可写 C:\Users\aston> hdc shell mount -o remount,rw / #安装 C:\Users\aston> hdc install "hap文件路径"</pre>	
4.3.4	4 将文件拷贝到主板	
•		Plain Text D 复制代码
1 2 3	#重新挂载文件系统, 将设备改为可读可写 C:\Users\aston> hdc shell mount -o remount,rw /	
4	C:\Users\aston> hdc file send "本地路径" "主板系统	路径"

五、显示接口

3.4.1 HDMI

标准HDMI-19S接口, 支持 HDMI2.0 4K@60fps 输出 和 HDCP 1.4/2.2。



实际接线效果参考如下: 【待补充】

3.4.2 MIPI

触摸和MIPI位置如上图所示 **实际接线效果参考如下**:

MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组

ZV-P26-VD5.2

OV5648

OV8858

摄像头模组连接方法如下:

菜单栏界面点击

相机

软件后,点击右边相机图标即可拍照

11

相机拍照界面向右划可切换录视频模式,点击右上角设置图标即可设置分辨率及画质等

设置界面

← 设置		
分辨率和画质		
拍照声音		
保存位置信息		
高级		
还原默认设置		

